



Material de la vivienda	Plástico (IP22)
Rango de temperatura	0 ~ 99% HR
Modo de trabajo	Control de humedad
Precisión de la humedad	0,2% HR
Precisión de medición	0,1% HR
Medición de entrada	SHT20, sonda de 1 metro
Fuente de alimentación de entrada	12 VCC / 24 VCC / 230 VCA
Potencia de salida	120 W, salida directa de encendido/apagado de 2 puntos
Corriente de salida	máx. 10 A
Tamaño	60X45X31mm
Montaje	Carril DIN / Superficie de pared

- >Cuando se conecte a la fuente de alimentación, presione los botones ARRIBA y ABAJO en al mismo tiempo más de 3 segundos, la pantalla muestra 888
- >Si muestra LLL. Significa que el sensor está defectuoso, es necesario verificar el sensor.
- >Si se muestra HHH, significa que la humedad está por encima del rango
- >La pantalla siempre muestra la humedad en tiempo real.

- >Inicio %RH <La humedad de terminación estará activada
- >Inicio %RH > La humedad de terminación estará apagada

P0: Establecer temperatura de inicio

Establezca la humedad para iniciar: presione el botón ARRIBA para iniciar la humedad, mantenga presionado aproximadamente 3 segundos para que la humedad comience a parpadear, luego presione ARRIBA o Abajo para ajustar el conjunto.

Configure para detener la humedad: presione el botón Abajo para mostrar Detenga la humedad, mantenga presionado aproximadamente 3 segundos para detener la humedad y luego presione el ARRIBA o Abajo ajustan el conjunto

Restaurar la configuración de fábrica: presione el botón ARRIBA y Abajo al mismo tiempo

, Mostrará 888 y luego detectará automáticamente la humedad.

